


Schaltplan SR 2E und KR 50 mit Sicherheitsschaltung für Schlußleuchte



Schalterstellung:

- 0 Stand
Zündung ausgeschaltet
- 1. Fahrt bei Tag
Zündung eingeschaltet
Licht ausgeschaltet
- 2. Fahrt bei Nacht
Zündung eingeschaltet
Licht eingeschaltet