



## Montagetipps

### für Scheinwerfer Acerbis DHH (Artikelnummer NP-003182-S)

#### 1. Ausgangssituation:

Die 4 Haltegummis, welche die Träger des Scheinwerfers halten, sind am Telegabelholm zu befestigen.



#### 2. Problem:

Die Haltegummis haben offensichtlich einen zu großen Durchmesser für das Tragrohr.



### 3. Lösung

Die Haltegummis werden wie unten abgebildet befestigt.

Dabei wird wie folgt vorgegangen:

Zuerst wird der Haltegummi um das Tragrohr gelegt und die Metalllasche eingehangen.

Dann wird das hintere Ende des Gummis durch die Metalllasche nach außen gezogen.

Dadurch strafft sich der Gummi und bekommt einen festen Sitz.

Es werden keine zusätzlichen Haltevorrichtungen o.ä. zum Befestigen des Scheinwerfers benötigt.



Nun sollte der korrekten Montage des Scheinwerfers nichts mehr im Wege stehen. Alle weiteren Arbeitsschritte sind in der beiliegenden Anleitung der Firma Acerbis enthalten.

Zum Anklebmen des Scheinwerfers empfehlen wir die Flachsteckhülse ohne Isolierung 2,8mm (Artikelnummer NP-004290) zu verwenden. Diese wird 5x benötigt.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an [help@a-k-f.de](mailto:help@a-k-f.de).